


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

**取扱説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



品質表示

構造部材：フレーム部/アルミ 脚カパー部/PP


<使用上の注意>

- 用途以外で使わないでください。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 滑りやすい場所・段差・柔らかい地面では使用しないでください。
 - 身体に異常がある時・薬やお酒を飲んでいる時など、バランスが保てない可能性がある場合は使用しないでください。
 - 耐荷重を超えて乗らないでください。
 - 本製品に勢いよく乗らないでください。勢いよく乗ると、体重の3～4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
 - 一本の脚に荷重をかけないでください。変形や破壊の恐れがあります。
 - 本製品に曲がり・ねじり・へこみ・ガタツキがある場合は使用しないでください。
 - 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
 - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
 - お子様には触れさせないでください。
 - 使用に適した服装や履き物でご使用ください。
 - 完全に開いた状態で使用してください。
 - 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の暑い場所を避けてください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - ステップに油や水など滑りやすいものがついている場合は、きれいに拭き取ってください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

安全のために注意していただく点


⚠ 注意 ⚠

可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。



脚の開き方


手順 1



手順 2

⚠ 注意 ⚠


可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。



手順 3

⚠ 注意 ⚠

可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。




手順 4




脚の折りたたみ方

手順 1




手順 2



※同様にもう片方の
ストッパーも外します。

手順 3



手順 4

